



ATTENZIONE: LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USI APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI. CONSERVARLE CON CURA.

Prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione togliere la tensione di rete

Per la pulizia dei vetri si raccomanda di non usare mai abrasivi o solventi

Fare attenzione a non superare il Max di watt indicati per l'apparecchio

L'apparecchio non può essere usato in ambienti umidi o all'esterno

Mai coprire l'apparecchio durante l'impiego.

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli

Max. potenza lampada **3x24W 35°**

Attacco lampada LED 3000K

Tipo lampada **700mA**

Apparecchio classe **I**

Grado di protezione **IP40**



ATTENTION: THE SAFETY OF THE APPLIANCE IS GUARANTEED ONLY IF IT IS PROPERLY USED, ACCORDING TO THE FOLLOWING INSTRUCTIONS, WHICH ARE TO BE KEPT.

Always disconnect the power supply before installing or performing any maintenance operations

For cleaning the glass do not use any abrasive or solvent materials

Make attention of not exceeding the maximum watt indicated on the appliance

The appliance may not be used in humid or external environments

Never cover the appliance while in function

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard

Capacity of bulb **3x24W 35°**

Type of lampholder LED 3000K

Type of bulb **700mA**

Appliance in class **I**

Protection class **IP40**



ACHTUNG: DIE SICHERHEIT DIESES BELEUCHTUNGSKÖRPERS WIRD NUR DURCH DIE KORREKTE ANWENDUNG DER NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET. DIESE ÜSSEN DAHER SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN.:

Bevor irgendwelche Arbeitsgänge ausgeführt werden, muß die Stromversorgung unterbrochen

Zur Reinigung der Gläser dürfen keine Scheuer- bzw. Lösungsmittel verwendet werden

Achten Sie darauf, daß die auf dem Beleuchtungskörper angegebene maximale Wattzahl nicht überschritten wird

Der Beleuchtungskörper darf nicht in feuchten Räumen bzw. im Freien eingesetzt werden

Den Beleuchtungskörper während dem Betrieb nicht abdecken

Wenn das äußere, flexible Kabel beschädigt sein sollte, darf es nur durch den Lieferanten, durch den Kundenservice oder von Fachleuten ausgetauscht werden, um Schäden und Gefahren zu vermeiden

Leistung der Gluehbirne **3x24W 35°**

Anschluss LED 3000K

Typ der Gluehbirne **700mA**

Gerät der Klasse **I**

Schutzklasse **IP40**



ВНИМАНИЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ГАРАНТИРОВАНА ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ.

Перед выполнением любой операции с осветительным прибором отключить напряжение в сети

Рекомендуется никогда не чистить стекло при употреблении абразивных веществ или Растворителей

Не превышать максимально допустимую мощность, указанную для данного осветительного прибора

Осветительный прибор не может быть использован во влажных помещениях или на улице

Никогда не накрывать осветительный прибор в рабочем режиме

Для того чтобы избежать опасностей в случае повреждения наружного гибкого кабеля, этот элемент должен заменить только строитель, или послепродажное обслуживание – или квалифицированный персонал

Максимальная мощность лампочки **3x24W 35°**

Тип цоколя лампочки LED 3000K

Тип лампочки **700mA**

Осветительный прибор КЛАССА **I**

Класс защиты **IP40**



ATTENTION: LA SÉCURITÉ DE CET APPAREIL N'EST GARANTIE QUE SI L'ON RESPECTE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES. IL EST, PAR CONSÉQUENT, INDISPENSABLE DE LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT.

Avant d'effectuer toute opération, débrancher la tension de réseau

Ne jamais utiliser des abrasifs ou des solvants pour le nettoyage des parties en verre

Veiller à ne pas dépasser la limite maximale des watts indiquée sur l'appareil

Cet appareil ne peut pas être utilisé dans des pièces humides ni à l'extérieur

Ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement

Si vient endommagé le câble électrique flexible, il doit être remplacé par le constructeur ou par des techniciens qualifiés et compétents pour éviter tout danger

Puissance ampoule **3x24W 35°**

Culot LED 3000K

Type ampoule **700mA**

Appareil de classe **I**

Classe de protection **IP40**



ATENÇÃO: A SEGURANÇA DO APARELHO É GARANTIDA SOMENTE SE FOREM RESPEITADAS AS INSTRUÇÕES. PORTANTO, É NECESSÁRIO CONSERVÁ-LAS.

Antes de fazer qualquer tipo de operação, desligar a corrente eléctrica da rede

Para limpeza do vidro não usar materiais abrasivos ou solventes

Prestar atenção para não superar o número de watts indicados para o aparelho

O aparelho não pode ser utilizado em ambientes húmidos ou no exterior

Nunca cobrir o aparelho durante o funcionamento

Se os cabos eléctricos externos ou cabos de sustentação estiverem danificados, devem ser trocados exclusivamente pelo fabricante, assistente técnico ou por profissional qualificado com objetivo de evitar danos maiores

Potência máxima da lâmpada **3x24W 35°**

Tipo de suporte da lâmpada LED 3000K

Tipo de lâmpada **700mA**

Aparelho de CLASSE **I**

Classe de protecção **IP40**



ATENCIÓN: LA SEGURIDAD DEL APARATO ESTÁ GARANTIZADA SÓLO POR UN USO ADECUADO DE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR CONSIGUIENTE, ES PRECISO CONSERVARLAS.

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de operación, desconectar la tensión de la red

Para limpiar el cristal no utilice ningún abrasivo o solvente

Prestar atención a no superar el máximo de los vatios indicados en el aparato

El aparato no podrá utilizarse en ambientes húmedos ni en exteriores

No cubrir jamás el aparato durante el funcionamiento

En caso de que el cable exterior flexible se dane, debe ser cambiado por el fabricante o su servicio de asistencia o personas cualificadas a fin de evitar peligros

Potencia máxima de la bombilla **3x24W 35°**

Casquillo de la bombilla LED 3000K

Tipo de bombilla **700mA**

Aparato CLASE **I**

Clase de protección **IP40**

- ① - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
- ⒸⒹ - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
- Ⓓ - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
- ⒶⓇ - Производите установку в порядке увеличения обозначенных выше номеров.
- Ⓕ - Il faut procéder a le montage exécutant les operatoins par l'ordre numerique progressif.
- Ⓟ - Proceder a montagem segundo as istruções em ordem numerica progressiva.
- ⒺⓈ - Proceder al montaje siguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

**DOPPIA REGOLAZIONE ALTEZZA/
DOUBLE HEIGHT ADJUSTMENT**

